探境聆音®

VOITIST

智能窗帘电机

（使用说明书）

欢迎使用

聆音VOITIST人工智能窗帘电机采用全自研AI MESH通信协议，搭配轨道使用，可以智能控制开合帘。每个聆音VOITIST智能窗帘电机自带芯片，您可以自定义窗帘的类型，通过其他设备进行联动控制其他设备。

产品功能

① 语音控制（需搭配聆音其他智能设备）

您可以先呼叫“小白小白”，停顿1秒后，再说出“打开窗帘”，“关闭窗帘”。或者通过遥控器、手机APP、其他智能设备联动等多种方式控制窗帘的开合。

② 场景联动

通过离线语音和APP两种方式实现场景模式的联动。

③ 操控更多设备

搭配聆音智能开关、智能通断器、智能调光器、智能红外空调插座等设备，可以实现开关灯、开关窗帘、调节灯光亮度、调节空调温度等功能。

包装清单

智能窗帘 x 1；电源线 x1； 说明书 x 1

安装注意事项

本产品采用220V市电供电，安装前请关闭总闸，请勿带电操作。在安装过程中有任何疑问，请在官方微信公众号【探境聆音】中联系在线客服。

① 建议在墙壁粉刷完成后，安装本产品。

② 请勿使用天然水或其他腐蚀性液体擦拭产品表面。

③ 本产品无需搭配任何网关功能的产品使用，可以和任意聆音智能的设备组网，组网后可通过任意设备语音控制其他设备。

④ 本产品仅限室内使用，请勿在浴室等潮湿环境使用。

下载app

在应用商店搜索“探境聆音”，或扫描以下二维码下载“探境聆音”APP。（目前仅支持安卓手机）

探境聆音

窗帘盒预留

单轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸



双轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸



导轨开合方式

A．单开



B．双开



电机安装步骤

① 调整电机的角度，保证框选中电机和传动箱在同一个平面上，然后直接插进传动箱

② 按照顺时针或逆时针方向把电机旋转90度，会有咔擦声响，电机安装成功

③ 把传动箱的按键向上按的同时，把电机按顺时针或逆时针旋转，向下取出电机

配置遥控器

按电机底部按键按1次，再按发射器背面的学习键1次。电机点动1次,表示电机和发射器对码成功。或者查看电机包装内带的说明书。

换向操作

安装完窗帘电机后，如发现语音指令和窗帘实际开合方向相反，可以进行换向操作，有两种方式：

① 使用已经配对的遥控器，上下键同时按一次，再按停止键6次，再按下键。电机会抖动一次。方向就换过来了。

② 打开手机App，找到反向的电机，点击设置，点击方向调节设置，选择“正转/反转”，点击确定。电机会抖动一次，方向就换过来了。

快速配置指南

① 打开微信“探境聆音”小程序，获取**安装方案**二维码（示意如下）

安装方案

将二维码提供给安装师傅，安装并完成配置后，即可享受全屋智能生活体验

② 使用探境聆音app扫描**安装方案**二维码

③ 根据工单要求安装所有设备

④ 通电→关联核验→即刻体验

详情请参考网站“快速配置教学视频”

手动配置指南

① 打开“探境聆音” App，在APP首页，点击右上角“+”，进入配网设备搜索，搜索出需要添加的设备，选中设备后，点击“开始配网”添加产品。设备都添加完后，点击下方“配网完后”退出配网页面。

② 回到APP首页，找到顶端“未配置”卡片，点击对应的设备，根据App提示，设置电机空间位置与布帘/纱帘的信息。

详情请参考网站“手动配置教学视频”

场景配置指南

① 在App中，进入“智能”，根据需求选择全局场景/区域场景，选择右上角“+”创建场景；

② 添加场景中执行的设备，在设备右边选择场景内本设备是“打开/关闭”状态；

③ 选择完成保存即可。

详情请参考网站“场景配置教学视频”

使用指南

例：智能窗帘电机的控制位置选择为“主卧”，控制类型选择为“布帘”（或其他类型名称）

① 手拉控制：

横向轻拉窗帘，自动缓启/缓合

① 语音控制：

口呼“小白小白，打开主卧布帘”

*（注：口呼完“小白小白“后，请**停顿1秒**后再说指令词）*

② APP控制：

进入APP，找到对应“主卧布帘"的设备卡片，点击即可打开或关闭。

温馨提示：

本电机没有集成语音接收功能，如需语音控制，请搭配聆音其他任意产品一起使用。

恢复出厂设置

当电机正常入网或需要重新组网时，需使用卡针，长按电机侧面重置孔的按键5秒以上，直至指示灯进入闪烁状态，表示恢复出厂设置成功。如未触发闪烁状态，请重复以上动作。



产品参数

产品型号	TJ-ZNCLKHBW8210
产品尺寸	310*40*40mm
输入电压	110-240V 50/60hz
输出扭矩	1.2Nm
无线通讯	AI MESH
工作环境	温度：-25℃～55℃，湿度≤93%RH
额定功率	18W
额定电流	0.08A MAX
负载	30Kg
噪音（dB)	24.7
设备类型	默认窗帘、可配置为布帘/纱帘
执行标准	GB/T12350-2022

电子产品有害物质声明

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶件	o	o	o	o	o	o
金属件	o	o	o	o	o	o
马达	X	o	o	o	o	o
电机PCBA	X	o	o	o	o	o
包装	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T26572规定的限量要求。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；

② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；

③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，3年内免费保修服务；

④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；

⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据(发票销售单据等);

② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏;

③ 未按产品使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品损坏或服务终止。

④ 已经超出保修时间。

⑤ 擅自改动本机固有零件或擅自拆卸。

⑥ 意外因素导致产品损坏，如输入不适合的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏等。

⑦ 自然因素或不可抗力导致产品损坏。

⑧ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

⑨ 若因安装未经授权的软件或而导致的不兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题。